



SPORTS JAM

July 8, 2004

TM





ドリームキャスト専用ソフトのご使用前に

保護者の方へ、ドリームキャストの安全な使用法と、ソフト使用上の注意についてお知らせいたします。



注意

- このソフトを使用すると、音が鳴ります。特に音を出さずにプレイしたまま長時間プレイし続けると、聴覚障害の原因となることがあります。保護者のため、1時間ごとに10〜20分の休憩を取り、目眩や吐き気や頭痛など不安な症状が現れれば、直ちに使用を中止してください。保護者の健康のためプレイの回数に制限を設けると、視覚障害の原因となります。
- このソフトは、保護者の同意が得られずして年齢制限を超えてプレイされた場合、本来の年齢制限を超えてプレイができません。このソフトを使用する際は、必ず年齢を確認してください。また、保護者の同意を得た場合でも、必ず保護者の目の届く範囲でプレイしてください。
- このソフトは、保護者の同意が得られずしてプレイされた場合、このソフトの使用が禁止され、またプレイされたソフトの使用が禁止されます。
- このソフトは、ドリームキャスト専用です。ゲームソフトは、必ずドリームキャスト専用ソフトであることを確認し、必ずドリームキャスト専用ソフトであることを確認し、必ずドリームキャスト専用ソフトであることを確認してください。

使用上の注意

- このソフトは、保護者の同意が得られずしてプレイされた場合、本来の年齢制限を超えてプレイができません。このソフトを使用する際は、必ず年齢を確認してください。また、保護者の同意を得た場合でも、必ず保護者の目の届く範囲でプレイしてください。
- このソフトは、保護者の同意が得られずしてプレイされた場合、このソフトの使用が禁止され、またプレイされたソフトの使用が禁止されます。
- このソフトは、ドリームキャスト専用です。ゲームソフトは、必ずドリームキャスト専用ソフトであることを確認し、必ずドリームキャスト専用ソフトであることを確認してください。
- このソフトは、保護者の同意が得られずしてプレイされた場合、本来の年齢制限を超えてプレイができません。このソフトを使用する際は、必ず年齢を確認してください。また、保護者の同意を得た場合でも、必ず保護者の目の届く範囲でプレイしてください。
- このソフトは、保護者の同意が得られずしてプレイされた場合、このソフトの使用が禁止され、またプレイされたソフトの使用が禁止されます。
- このソフトは、ドリームキャスト専用です。ゲームソフトは、必ずドリームキャスト専用ソフトであることを確認し、必ずドリームキャスト専用ソフトであることを確認してください。

このソフトは「ゲームソフト」に分類されるソフトであり、ゲームソフトとは、ドリームキャスト専用ソフトを指します。このソフトは、ドリームキャスト専用ソフトであることを確認し、必ずドリームキャスト専用ソフトであることを確認してください。

このソフトは、保護者の同意が得られずしてプレイされた場合、本来の年齢制限を超えてプレイができません。このソフトを使用する際は、必ず年齢を確認してください。また、保護者の同意を得た場合でも、必ず保護者の目の届く範囲でプレイしてください。

このたびは再び「スポーツジャム」が「PS2」で登場します。今回は、
 前作からさらに進化し、ゲームの種類も追加し、さらにグラフィックも



NEW!! 4
 SPORTS JAM へようこそ 6
 ゲームの種類 7
 ORIGINAL (オリジナルモード) 8
 ARCADE (アーケードモード) 10

VS GAME (対戦モード) 12
 NET WORK (ネットワークモード) 13
 OPTIONS (オプションモード) 14
 付属品のプレイ方法 15



このゲームは、PS2のプレイステーション2専用ソフトです。プレイステーション2の
 1000円以上のソフトを購入し、PS2の電源を付けた状態で、このソフトをプレイス
 トーション2のディスクトレイに挿入し、電源を付けた状態でプレイしてください。

操作方法




スローモーションは1人～2人まで

1人でプレイする場合はコントロールスタートを、2人でプレイする場合はコントロールスタートとBの両方を押す。ドリームキャスト・コントロールやアーケードスティックが接続していても、必ず、本機に電源を入れるときは、アナログ方向キーおよび真横ボタンが1番動かはなっていて、スタートボタンが2番動かはなすとメニューが読取が難しくなります。この場合の順番となります。

ドリームキャスト・コントロール



アーケードスティック [別売]





使用するボタン	メニュー画面での役割	ゲーム中の役割
アナログ方向キー・方向ボタン [ジョイスティック]	メニュー画との移動	方向指示 カーソル画との移動
●/○ボタン [●/○/●ボタン]	決定	アクション
○ボタン	キャンセル	サブアクション
スタートボタン	ゲームスタート 画面キャンセル	ポーズ/DP参加 コンティニュー

ゲーム中、●/○/●ボタンを押しながらスタートボタンを押すと、タイトル画面に戻れます。

ぶるぶるびゅくについて

- 「ぶるぶるびゅく」(見物)を使用すると各味
「フロントロー」は毎試合マストに出るト
ピックです。
- 「ぶるぶるびゅく」
→「フロントロー」
では無効です
→「ぶるぶるびゅく」
→「ぶるぶるびゅく」



ファイルのセーブと ロードの仕方



このゲームでは、メモリーカードへのセーブとロードは「セーブ」ボタンを押して行う。セーブファイルの作成は「セーブ」ボタンを押したとき、メニュー画面に入ると、使用するコントローラが「セーブ」ボタンを押したとき、このゲームのファイルを作成して保存する。メモリーカードをセットしてプレイしてください。

SPORTS JAM へようこそ！



Welcome to SPORTS JAM!

最高のスポーツマンを募集して、世界のトップアスリートたちが集り広げる
スポーツの祭典、それが「スポーツ・ジャム」です！

陸上のステーションを走り超えて、国産の称号
"KING OF SPORTS" の栄冠に輝くのは一体誰か！？

さあ、準備も済ませてみないか？
それでは、READY? GO!!





セーブファイルの作成とロード

詳しくはこのゲームをプレイする際に「メモリーカード」にセーブファイルを作成します。

セーブファイルの作成は、ゲームの「プレイ」モードでセーブボタンを押すと行われます。

メモリーカードの用意

ゲーム中、ファイルを作成・ロードするメモリーカードを実装したハードディスクユニットの「DATA」スロットでセーブすることが出来ます。(1/1)

メインメニュー

タイトル画面でスタートボタンを押すと、メインメニュー画面が表示されます。ここで「プレイ」を選択してモードを選択して、セーブタンを押してください。

このゲームには、イカシアクションのモードが収録されています。



通常モード

トリックキックとジャンプをフル活用してプレイできる1P専用モードです。

2人対戦モード

2人スチームをプレイして競気闘争を楽しむアーケードモードです。

1対1対戦モード

難易度やルールをプレイヤーが設定できる2P対戦モードです。

対戦練習モード

HP回復やアシストアイテムなどの設定をできるネットワークモードです。

オプション

ゲーム中の各種設定の変更ができるオプションモードです。

ORIGINAL [オリジナルモード]



トリプルキャストの「リナ」は、1人プレイ専用モードです。オリジナルモードでのプレイが、好きな難易度を自由に選べる1人プレイ専用モードです。通常難易度を選ぶことはできませんので、ご注意ください。

DC ORIGINAL



4人のストーリーを、それぞれ1冊ずつ読んだボックスアップのモードです。DC ORIGINALモードでは、プレイが難しく、「ボク」は「リナ」を助けることはできません。また、このモードでは、ゲームをプレイしての経験値が、ゲームの進捗は、通常アーケードモードと同じです。→P.10



※ゲームの難易度



4人ストーリーの1冊目を選択するモードです。



※メダル取得条件



通常難易度では、メダル取得条件が通常よりも厳しく、メダル取得の条件をクリアして、メダルをとるとらねていたとしても、1冊目しかメダルが取得しなくて、アイテムがとれず、ボクが死んでしまうので

ARCADE アーケードモード



544ゲームをプレイして 指定回数勝利と 高得入り を達成するアーケードモードにてプレイ可能。2Pが投入して対戦モードを楽しむこともできます。



各ゲームの進行

544333

このモードでは 1st STAGE→2nd STAGE→3rd STAGE とプレイしていく。最後に プレイした順番のスコア1項目を選択して、その高得をクリアすると [高得入り] の称号が与えられます。各項目の スターンが満タンの時、高得が上っている状態です。



高アテンションタリタリを両方取り、勝利 とゲームオーバー コントリニュー画面に繋がります。スタートボタンでコントリニューしてやり直し (強制終了)

各ゲーム画面の構成





■サービス・ゲームのホームページにジャンプ



オンラインモードの各種目的メニューと、特色の買収額を以て「ランニングレース」を通じて得ます。

このサービスについての詳しいことは、「ゲームページ」内で確認してください。

■ユーザー登録について

セガのインターネット・イマジンネット（以下「ユーザー登録」）完了していただいたインターネットには接続できません。セガユーザー登録をされている場合は「IDゲームパスポート」でユーザーIDをお付けください。なお、セガのメールアドレス（IDゲームパスポート）では、ユーザー登録が完了しない場合があります。最新のIDゲームパスポートの入手方法は、ネットワークサポートセンターのWebページをご覧ください。

■ネットワークに関するお問い合わせ先

【ネットワークサポートセンター】

ナビダイヤル 03-5725-0270（受付時間）03-5725-0276（受付時間）

※お問い合わせは24時間です。

※03-5725-0270よりお客様センターにおかけください。

※受付時間および受付エリアは、03-5725-0276にてお問い合わせください。

■料率について

ネットワーク接続の際には以下の料金をご請求いたします。

●ネットワークの接続料（セガのインターネット接続料）と通信料（通信料）が自動的に発生します。

●セガのインターネット（イマジンネット）をご利用の場合はコース別料金と別々の料金（03-5725-0270から検索するガイド）も発生し、その金額はご利用の通信料（03-5725-0270）の金額とは異なります。

●ネットワーク接続の際にサービス料（03-5725-0270）も発生し、その金額はご利用の通信料（03-5725-0270）の金額とは異なります。

OPTIONS [オプションモード]



※ゲーム中の各種設定を変更



オプションモードでは、ゲーム中の各種設定を変更することができます。
※※で移動を選択して、※※で設定を変更してください。
各種設定へ移動する項目は、※※して※※を押し続けてください。

GAME DIFFICULTY

アーケードモードの難易度を設定します。
[EASY] [EASY+] [NORMAL] [HARD] [VERY HARD]

HOW TO PLAY

各種の操作を各プレイヤーのボタンで設定します。
[ON] [OFF]

RECORDS

DCオンラインモードの記録へスチング記録を設定できます。
[レコード記録へ]

AUDIO

オーディオの音量を調整します。
[ON] [OFF] [MIXED]

VIBRATION

びるびるびるびる (VIB) の振動機能を設定します。
[ON] [OFF]

SAVE

ファイルのセーブを設定します。
[セーブファイルセーブ記録へ]

LOAD

ファイルのロードを設定します。
[セーブファイルロード記録へ]

STATUS

プレイヤーが獲得したタイトルなどの設定をします。
[獲得タイトル記録記録へ]

RESET

変更したオプションの設定をすべての記録の初期に戻します。

EXIT

メインメニューに戻ります。



各競技のプレイ方法

全12回目を観る！



スカーフ シーム でプレイできる競艇は12回観て
 上れる。各回観たエピソードはメニューを操作できる。無いゲームは空です。
 ここで観る競艇は競艇のプレイ方法をマスターして、競艇入会か、競艇観戦を体験してください！

PlayStation 3

PlayStation 3



方向指示/カーソルなどの移動



アクション



サブアクション



各プレイ中のポーズ

各競艇のプレイ中にスタートボタンを押すと、メニューが表示されて、
 1.メニュー画面でできます。
 ナンバーからスタートボタンをもう一回押せば、プレイを再開できます。



競艇 競艇 競艇 競艇 競艇 競艇 競艇 競艇 競艇 競艇 競艇 競艇

BASKETBALL
Georgia Tech vs. Duke
P. 17



ESPN
College Basketball

BASEBALL
The Great Outdoors
P. 18



ESPN
Baseball

FOOTBALL
Touchdown Derby
P. 19



ESPN
Football

SOCCER
Living Legend
P. 20



ESPN
Soccer



3points Shoot Out

時間内に5ヶ所が53ポイント・シュート！



方向ボタン（アナログ方向キー）で目標を合わせます。
速早くあわせては選んでいます！



方向が合ったら、○/△ボタンでシュート！
方向が合った瞬間を見逃さないようにしましょう。



連続シュートでボーナスポイント！
カラーボールの2ホーナスシュートは絶対キメましょう

方向ボタン（アナログ方向キー）で
目標内に選んでいくのが、スピード
アップのコツだ！





THE GREAT SLUGGER

パワー全開でスタンドへ飛ばせ！

1



方向ボタン（アナログ方向キー）で打つ場所を選択します。ボールがどこに来るのかわかってから、実際にボールが来るまでには多少の遅延があります。遅延をいってボールのコースを見定めましょう。

2



打つ場所を選択し終わってから、**◯**ボタンを押してスイング！スイングのタイミングで打撃の方向が決まります。ボールにヒットすると、パワーゲージが表示されます。

3



◯ボタン連打でヒットにパワー注入！
ゲームのパワーが多いほど、ボールは速く飛びます。

ショット早めにスイング。
一定のリズムでパワーを
注入するのがコツだよ！





Touch Down Derby

ダッシュでタッチ・ダウン競争!



①/②ボタン連打でダッシュスタート!
パワーゲージが減らないように、とにかく速攻速打です!



③/④ボタン連打で障害物を突破してゴールに向かっていきます。
障害物へのタックルのパワーが強いと、高いボーナスポイントが入ります。



先にパスゾーンに入った方がボールをGET!
ボールを受け取った後、そこで勝負アリです。

タックル時には、MAXパワー
まで③/④ボタンを連打しよう!



Yamaha
Computer Receive
P-22



Computer Receive
P-22

SOUL
New! Fit Contact
P-23



New! Fit Contact
P-23

ICE MOUNTAIN
PUCE PULLY
P-24



ICE MOUNTAIN
PUCE PULLY
P-24

WILSON
Direct Arm
P-25



WILSON
Direct Arm
P-25



Computer Receive

次々に現れるマ트에連続ヒットを決める！



1 方向ボタン（アナログ方向キー）で左右移動
マ트에当たったボールはそのまま返ってくるので
対応が楽にならないようにしましょう！



2 方向ボタン（アナログ方向キー）
でカーソルを動かして、相手コート
のマテを返って自/他ボタンを押して
レシーブ！



方向ボタン（アナログ方向
キー）で、相手コート
のマテに反応します。



3 規定回数当てるとスマッシュチャンス！
スマッシュをキメれば、ボーナスポイントです！

方向ボタン（アナログ方向キー）を離
すと、の位置にカーソルが落ちるので、その特性をうまく利用しよう！





Near Pin Contest

ニアピンコンテスト！



1 旗で方向性と風の強さを見て、方向ボタン（アナログ方向キー）でショット方向を設定します。
●/●ボタンを押して決定です。



2 ショットのパワーを、●/●ボタンを押して決定します。
[BEST POWER] で目標にするのがコツです！



3 スイング中に方向ボタン（アナログ方向キー）でホールの打つコースを選んで、ホールの軌がり方を調整できます。
カップに近いほど難易度！（コインを取るとポイント追加！）

方向をよく見てショットの方向を設定！
ハックスピンはホールの下を狙おう！





PUCK RALLY

アイスホッケーでパックを打ち合うパックラリー！

1



①②ボタンを押してショットで試合開始です！
相手コートのパネルを破って、そこにパックを打ち込みま
しょう！

2



方向ボタン（アナログ方向キー）で左右移動しながらショ
ットの方向を決めて、①②ボタンを押してタイムシフト量
アップ！
③④ボタンを押し続けて、パワーゲージがMAXになった
時にボタンを離してショットするとパワーショット！

3



パネルの空いた所に入れるとゴール！
一定時間たつとセンターライン上に現れる反対パネルにパ
ックが当たると、打ったパックが弾ね返ってくるから注意
しましょう！

パワーショットをマスターす
るのがカギだ！





Direct Ace

コーナーキックをゴールのマトにシュート！



1 方向ボタン（アナログ方向キー）でコーナーキックを取りに行きます。

フットポイントが、パネルディキックマークの近くです。



2 方向ボタン（アナログ方向キー）でゴールマスの周辺パネルを照らします！

パネルの位置と向きは、毎回ランダムで変化します。



3 O/△ボタンを押してシュート！

ダイレクト・シュートでホーナス！

トラップしてしまうと、パネルの向きがダウンしてしまいます。

積極的に走り込み、早めにシュートすれば、ダイレクト・シュートが楽やすいぞ！



BIKE RACE
FASTEST SPINSTER
P. 27



BOAT
Puzzle Match
P. 28



FOOTBALL
THE PICKER
P. 29



ICE HOCKEY
HARBOR HOLE
P. 30





FASTEST SPRINTER

2周スプリントで相手に勝利せよ！



ローリングスタートでレース開始です！

◎/◎ボタン連打で加速。

方向ボタン（アナログ方向キー）で走行ラインを調整されます。



スピードを【スピードを固定】表示の枠内に保って、スタミナを消費しましょう！

スピードが、枠内以上でも以下でもスタミナが減ってしまうので、ペース配分が大切です！



最後の1周でスタート！

スタミナのある限り、◎/◎ボタンを連打連打です！

体力はゴール時点で使い切るのが理想だ！





Putter Match

パターショットでカップを獲え！

1



表示されるグリッドでグリーン上の起伏を測って、方向ボタン（アナログ方向キー）で打つ方向を設定。
目的左下には、カップまでの距離の赤い数字が表示されます。

2



○/●ボタンを押すとパワーゲージが表示されます。
パワーゲージの数値は、カップまでの距離によって変わるので注意しましょう！

3



ショットのパワーを○/●ボタンで決定します。
少ない打数で入れるのが最高レベルの力です！
コインを落とすとボーナス！

コインの並び方がベストのラインだ！
参考にしてみよう！





THE KICKER

いろんな位置からフィールド・ゴール！



【BEST TIMING】ホートの上になった時にキックボタン！
ホート上でキックボタンを押すとボールをキックできなくなります。



カーソルがボールの位置に当たったら、キックボタンを押してキック！
両足を外しても、フィールド中央付近ならOKです！



ゴールのコインを落とすとボーナス！
キックのポイントをわざと両足からズラして、コインの2枚取りを狙って両サイドに蹴るのもアリです。

【BEST TIMING】ホートの白いラインに
タイミングがバッチリ合うと、ボールの照
準が合わせやすくなるぞ！





Hardest Save

次々に繰り出されるシュートをセーブ！

01



ゴールからのシュートをセーブします。
シュート直にタイミングが表示されるので、その方向に方向ボタン（アナログ方向キー）を入力します。

02



セーブする方向をおしながら、**○**のボタンでシュートをセーブ！
正面からのシュートは、方向ボタン（アナログ方向キー）を押さなくても大丈夫です。

03



△マークが表示される上段シュートは、**△**ボタン（上段ボタン）でセーブしましょう！
通常セーブでオケナス！

連続セーブを繰り返せるのが、
四指虎のヒケツだ！



